


CRIANDO CONTA PARA USUÁRIO FINAL NO PORTAL WEB

As instruções a seguir podem ser aplicadas para integradores que desejam criar contas para seus clientes (usuários finais) dentro do portal web da CHiNT POWER. Para isso, é necessário uma conta com acesso de nível “Integrador” (Cliente).

1º Passo: Acesse a página da web localizada em <https://solar.chintpower.com/>, insira seus dados de usuário (e-mail) e senha e clique em “**Login**”. Para modificar o idioma da página, clique no ícone  localizado no canto superior direito do bloco de entrada.




Para criação de conta de acesso para integrador, entre em contato com distribuidor ou com o atendimento ao cliente CHiNT Power Systems através do número [+55 11 3003-7288](tel:+551130037288).



The screenshot shows the FlexOM Portal login interface. At the top right, there is a globe icon for language selection, with a red arrow pointing to it and a box labeled "MUDAR IDIOMA". Below the logo, there are two input fields: "E-MAIL DO INTEGRADOR" and "SENHA". A green "Login" button is highlighted with a red arrow. Below the button is a QR code labeled "Chint Connect".

2º Passo: Na página inicial após o login, clique em “**Contas**” e na lista que aparece, clique em “**Usuário final**”.



3º Passo: Na nova tela, clique em “**Criar**”. Neste momento surgirá um formulário, onde é preciso preencher os dados de E-mail do usuário final e escolher o tipo de senha.




4º Passo: No formulário que surgiu, preencha o e-mail do usuário final, selecione uma opção para senha e se a selecionada for “Senhas personalizadas”, insira a senha para o cliente.




Caso a opção “Senha aleatória” fique selecionada (verde), um e-mail será enviado ao integrador com uma senha numérica contendo 6 dígitos. O usuário final tem liberdade para alteração posterior, mas o integrador continua com acesso à conta, sem necessidade de senha.


Abaixo dos campos a preencher também existem diversas opções com caixas de marcação. Em “Permissões” marque **“Residential”**. Não altere as outras opções. Depois de realizado o preenchimento, clique em **“Confirmar”**. Após este processo, a conta está criada e o usuário final pode monitorar suas usinas utilizando o portal WEB ou o aplicativo Chint Connect.




É possível alterar as opções da conta criada para o usuário final, assim como a senha, através do menu **“Editar”**. Através do link **“Login”** é possível visualizar o portal web de monitoramento através do cadastro da conta recém criada.

E-mail	Nome da empresa	Tempo de criação	Última hora de login	Operar
E-MAIL DO USUÁRIO FINAL		2021-09-06 15:40:22 GMT-3	2024-02-12 13:43:00 GMT-3 IP: 3.90.62.57	Login Editar

 Para mais informações e instruções sobre a utilização do website de monitoramento e do aplicativo Chint Connect acesse nosso drive técnico ou contacte o atendimento ao cliente CHiNT Power Systems

 https://drive.google.com/drive/folders/1sjVHyOXm00ZEj_S03W_ZheK6h7RwsoNK

 [+55 11 3003-7288](tel:+551130037288)

Acesse nosso *site* oficial para conhecer toda nossa linha de produtos e distribuidores credenciados.

br.chintpower.com